

設置参考図・設置スペース

ストーブ上部は燃料タンクに燃料を入れるためのスペース、ストーブ左右は、サイドパネルを取り外せる程度のスペースが必要のため、上部、左右それぞれ500mm程度のスペースをとって設置して頂くことをお勧めします。

