

ヒートプレートを取付方法

Concord May

販売店様、サービスマン様向け

本マニュアルは、販売店様及びサービスマン様が対象です。
ユーザー様向けの取扱説明書ではありません。

有限会社シモタニ

ヒートプレートの取付方法

必要な工具類

- スパナ、ソケットレンチ等(M6ボルトに対応した径をご用意ください)
- プラスドライバー(2番、ステンレスのカバーの取り外しに必要です)

作業と同時にメンテナンス等をされる場合は、作業に必要な道具を準備して下さい。

作業に当たっての注意点

- 作業はストーブが停止して冷えた状態で行ってください。
また作業の前にストーブの電源をコンセントをから抜いてください。
- ストーブの左右側面の作業となります。十分な作業スペースを確保してください。
- 作業スペースが確保できない場合、ストーブ本体を給排気筒から外して作業スペースを確保してください。
ストーブ本体を給排気筒から外す場合は、本体や給排気筒から灰が落ちます。
作業前に床を養生してください。
- ストーブ内部は狭く、構造上尖った部品があります。中に手を入れる際は怪我等に十分注意して作業してください。
- 作業が終了したら必ずストーブの試運転を行い着火から消火まで正常に動作するか必ず確認してください。

ヒートプレートの取付方法

ヒートプレートの取付は、ストーブの左右での作業となります。本体の両側面に十分な作業スペースを確保して下さい。作業スペースが取れない場合は、本体を給排気筒から外してください。

1 サイドパネルを取外す

サイドパネルのフックを反時計回りに回し、サイドパネル後部を外します。

フックが外れると、パネルの上のステンレスカバーのネジが見えます。

下側はマグネットで固定されており、上のボルトが外れると下のマグネットも外れます。



フックが外れたらサイドパネルの後ろを少し外側に開いてからサイドパネルを後ろに引いてサイドパネルを外して下さい。

サイドパネル上
フックのボルトで固定

サイドパネル下
マグネットで固定



ヒートプレートの取付方法

2 ステンレスカバーを外す

サイドパネル上部には、アクセントのステンレスカバーが取り付けられています。
このカバーが付いているとヒートプレートは取り付けできませんので取り外します。

5カ所のネジを外してステンレスカバーを取外して下さい。カバーとネジはなくさないように保管して下さい。



3 ヒートプレートを取付ける

ストーブ本体に、ヒートプレート固定用のボルトが4つあります。ヒートプレート側の穴をボルトに通して付属のM6ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーで固定して下さい。

※写真は試作品のため蝶ネジで固定していますが、製品にはM6ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーが付属しています。

右側のヒートプレートも同様に取付けて下さい。



⚠ 注意

ヒートプレートは、水平かつストーブ本体に密着するように確実に固定して下さい。

密着して固定しないとヒートプレートに熱が伝わりにくくなります。また、サイドパネルが正しく収まりません。しっかりと固定されていないとヒートプレートが傾いたり振動等の異音の原因になります。



ヒートプレートの取付方法

4 サイドパネルを元に戻す

サイドパネルは下記の手順で固定します。

- パネル側の穴をストーブ側のピンに挿し込みます。
- サイドパネル後部の上のフックを回して固定します。下側は、上が固定されればマグネットで固定されます。

パネル側に位置決め用の穴とヒンジの切欠き
が、ストーブ側に位置決め用のピンがあります。

